Esquema 431

Posicionamiento de los carros

Montaje Standard con marco a suelo

Montaje Especial con menor medida de marco inferior

Montaje Fresando el ala de la hoja

Posicionamiento de las bisagras

Nota:
Si la posición de la manilla (G) está a la misma altura que las bisagras, todas las bisagras centrales se desplazan 100 mm hacia arriba.

Esquema 330 / 550 / 770

Esquema 321 / 541 / 743 / 761
Esquema 532 vista espejo

	Esquema
D A B D 1 2 3	321
D A E G 1 2 3	330
D A E C D 1 2 3 4	431
D A E A B D 1 2 3 4 5	541
D A E A E G 1 2 3 4 5	550
D A E B A D 1 2 3 4 5	532
D A E A E C D 1 2 3 4 5 6	651
D A E C E A D 1 2 3 4 5 6	633
D A E A E A B D 1 2 3 4 5 6 7	761
D A E A E A E G 1 2 3 4 5 6 7	770
D A E A B E A D 1 2 3 4 5 6 7	743

Secciones para M6 / 12
pesos de hoja hasta 80 kg

	Fecha	Nombre
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia
Modifi:		

PROCOMSA

Escala SE

DENOMINACION
Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior
Montado en Madera

E1-00070-JV

AutoCAD 1/9

Esquema 431

Posicionamiento de los carros

Montaje Standard con marco a suelo

Montaje Especial con menor medida de marco inferior

Montaje Fresando el ala de la hoja

Posicionamiento de las bisagras

Nota:
Si la posición de la manilla (G) está a la misma altura que las bisagras, todas las bisagras centrales se desplazan 100 mm hacia arriba.

Esquema 330 / 550 / 770

Sección G

Esquema 321 / 541 / 743 / 761
Esquema 532 vista espejo

Sección B

	Esquema
	321
	330
	431
	541
	550
	532
	651
	633
	761
	770
	743

Secciones para SC pesos de hoja hasta 80 kg

	Fecha	Nombre
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia
Modifi:		

PROCOMSA

Escala: SE

DENOMINACION: Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior
Montado en Madera

E1-00070-JV

AutoCAD 2/9

Esquema 431

Sección vertical con tapa exterior

Sección A con bisagras exteriores

Sección B / C / E

Nota: La cota "X" depende del sistema de bisagras.
Ver plano correspondiente

Adaptar las dimensiones del perfil ilustrado según las necesidades de las cargas de viento y rigidez de la madera

GU corredera plegable secciones del perfil

	Fecha	Nombre
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia
Modifi:		

PROCOMSA

Escala SE

DENOMINACION

Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior

Montado en Madera

E1-00070-JV

AutoCAD 3/9

Montaje del recubrimiento del soporte de carros

Regulación en altura del guiador superior

Aflojar y regular:
- Sujetar el tornillo de regulación con la llave Allen de 4.
- Con la llave fija de 17 aflojar el tornillo inferior.
- Regular en altura girando la llave Allen de 4.

Bloqueo:
- Sujetar el tornillo de regulación con la llave Allen de 4.
- Con la llave fija de 17 apretar el tornillo inferior mínimo con 15 Nw.

Regulación de bisagras

Asegurarse de que todas las bisagras están exactamente alineadas entre ellas

Aflojar los tornillos para regular en altura

Aflojar los tornillos para regular lateralmente

Nota:
Una vez de instalar las tres bisagras, para el transporte retire los pernos.

Colocación / estracción de las tapas de bisagra

Para montar / retirar las tapas de las bisagra, se deben apretar / aflojar los tornillos prisioneros de la parte posterior.
Para su extracción las hojas han de estar en posición abierta.

Regulación en altura del carro inferior

Aflojar y regular:
- Sujetar el tornillo de regulación con la llave Allen de 4.
- Con la llave fija de 17 aflojar el tornillo inferior.
- Regular en altura girando la llave Allen de 4.

Bloqueo:
- Sujetar el tornillo de regulación con la llave Allen de 4.
- Con la llave fija de 17 apretar el tornillo inferior mínimo con 15 Nw.

→ Aflojar el soporte del carro

Peso de hoja 80 - 130 Kgr.

Posición de montaje pletina SF (Pos. 4)

montaje a ras de suelo
montaje standard

Detalles generales del herraje corredero plegable

	Fecha	Nombre
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia
Modifi:		

PROCOMSA

Escala	DENOMINACION		
SE	Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior Montado en Madera	E1-00070-JV	AutoCAD 4/9

Cremona
E-15

Cremona
E-25

Palanca Rebajo
ZH

Cierre con cremona

Los puntos de cierre, piezas y zonas de fricción deben lubricarse con lubricantes no ácidos.

	Fecha	Nombre	
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia	PROCOMSA
Modifi:			
Escala SE	DENOMINACION Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior Montado en Madera		E1-00070-JV
			AutoCAD 5/9

Esquema 321

Esquema 330

Esquema 431

Esquema 532

Esquema 541

Esquema 550

Esquema 633

Esquema 651

Esquema 743

Esquema 761

Esquema 770

Colocación de la plantilla para posicionamiento de cerraderos

La colocación de los cerraderos se hace tras
finalizar el montaje de todo el sistema de la plegable

1. Ajuste la plantilla al bulón de cierre
2. Cierre la hoja
3. Haga una marca en el marco
4. Coloque el cerradero enrasado a la marca
(Atención al sentido de cierre)

1. Ajuste la plantilla al bulón de cierre
2. Cierre la hoja
3. Haga una marca en el marco
4. Coloque el cerradero enrasado a la marca
(Atención al sentido de cierre)

● Bisagra Plegable

○ Carros Plegable

▭ = Pestillo de golpe

⊥ = En caso de dejar 16 mm hasta el carril de rodadura inferior,
se debe hacer un fresado en el ala de la hoja.

Disposición de cierres para esquemas plegables

	Fecha	Nombre	PROCOMSA
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia	
Modifi:			
Escala	DENOMINACION		E1-00070-JV
SE	Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior Montado en Madera		AutoCAD 6/9

Pasos a seguir seguir para la colocación del pestillo de golpe según ejemplo de puerta corredera plegable esquema de 330

Abrir:

1. Abrir los cierres de la hoja mediante la manilla.
2. Tirar de la hoja girándola, cuando abre 180 grados, la hoja activa queda sujeta a la siguiente hoja mediante el pestillo de golpe.
3. Ahora se pueden abrir el resto de hojas .

Cerrar:

4. Mover todas las hojas hacia la posición de cierre.
5. Al plegar las hojas contra el marco, el pestillo de golpe suelta la hoja de paso.
6. Girar la hoja de paso para cerrarla contra el marco.

Pestillo de golpe

	Fecha	Nombre
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia
Modifi:		

PROCOMSA

Escala	DENOMINACION	
SE	Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior Montado en Madera	E1-00070-JV AutoCAD 7/9

Standard

Colocación de la plantilla soporte carro izquierda

Colocación de la plantilla soporte carro derecha

Marco a ras de suelo

Colocación de la plantilla soporte carro izquierda

Colocación de la plantilla soporte carro derecha

Marco a ras de suelo

Standard

Plantilla para soporte carro Corredera Plegable

Plantilla para las bisagras de plegables

Vista sección con manilla a ambas caras

Llave fija de SW17 para carro

Llave taller multiuso UNI-JET

Plantilla taladrado carril rodadura y guía superior

Después de taladrar los carriles soltarlos para limpiar antes de fijarlos

Plantilla Pestillo Golpe

Accesorios / Plantillas

	Fecha	Nombre	PROCOMSA
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia	
Modifi:			

Escala	DENOMINACION	E1-00070-JV
SE	Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior Montado en Madera	AutoCAD 8/9

	Pos.	Descripción			Art.- Nr.	Cantidad según esquema										
						321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743
						W	W'	W'	W'	W'	W W	W'	W W	W'	W W'	W W
	70	Solera inferior GU 72x20			6-37950-60-0	[1]										
	71	Perfil Vierteaguas 242			6-35266-60-0	[1]										
		Par tapas terminales para vierteaguas 242			9-46028-00-0	3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7
	71 A	Junta Goma Vierteaguas 242			P-01922-01-0	[2]										
	71 B	Burlete Vierteaguas 242			H-01159-EZ-0	[2]										
	72	Tubular 50 x 40			PERFIL-50X40	[1]										
	73	Terminal para solera			9-45168-00-0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	74	Cerradero SE para solera			6-37097-××-0	Cantidad de cerraderos según tamaño del módulo										
	75 A	Tirante DK para Oscilobatiente		BC												
			FFB 500-750	1	6-34694-02-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FFB 751-1000	2	6-34693-05-0											
	75 B	Tirante DK para Practicable		BC												
			FFB 500-750	1	6-34694-01-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			FFB 751-1000	2	6-34700-05-0											

[1] Suministro mínimo 3 uds = 1 barra de 3 mts ó de 6 uds = 1 barra de 6 mts (se factura por metros)

[2] Suministro por metros (1 ud = 1 mt), se necesitan tantos metros como el total de las anchuras de las hojas

×× 09 ó 13 dependiendo de la ranura de la carpintería

Fresados del ala de la hoja en la zona del carro, para sistema con menor medida de marco inferior (y carril rodadura embutido en el suelo)

↓ = Al montar el carril de rodadura inferior a 16 mm del canto interior del marco, el ala de la hoja debe ser fresada en la zona del soporte del carro.

1. Ajuste la plantilla al bulón de cierre
2. Cierre la hoja
3. Haga una marca en el marco
4. Coloque el cerradero centrado a la marca

Cierre Inferior para hoja practicable

Cierre Inferior para hoja oscilo-batiente

Solución con solera inferior y sin marco

	Fecha	Nombre	
Dibujado	22.12.2015	Joseba Billalabeitia	PROCOMSA
Modifi:			
Escala SE	DENOMINACION Herraje Corredero Plegable GU-923, apertura interior Montado en Madera		E1-00070-JV
			AutoCAD 9/9