



MANUAL DE INSTALACIÓN

PINZA





PINZA

MANUAL DE INSTALACIÓN PINZA




1




2


- a) Limpiar la superficie de presión con limpiador libre de residuos, como acetona o alcohol.
- b) Pegar el material de pinzado.
- c) Limpiar la superficie del material de pinzado con limpiador libre de residuos, como acetona o alcohol.
- d) Con la segunda pieza del perfil, proceder de la misma forma.
- e) Limpiar la superficie del cristal por ambos lados con limpiador libre de residuos, como acetona o alcohol.
- f) Deslizar el raíl de pinzado.




3



4



5



6

